



Dimensioner

Höjd	73 cm
Bredd	90 cm
Längd	190 cm

Skisser



Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

Table

ENOK 802

[DOWNLOAD YOUR BIM FILES HERE](#)

Enok is a contemporary table inspired by the composition of shaker furniture, characterised by its frame and pure expression. Well thought-out and flexible. Enok is also a durable table with a timeless appearance.

Enok is available in oak and birch. The table top is available in laminate or veneer. The frame and legs in solid wood.

REMAKE

Solid wood (legs)

[Read more](#)

NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se

Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se