



Dimensioner

Höjd	73, 75 cm
Diameter	120 cm

Välj din kulör



Valfri NCS-kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

Table

KNOP 942

[DOWNLOAD YOUR BIM FILES HERE](#)

Round table with a diameter of 120 cm and two different heights; 73/75 cm. Many different colour options, which gives flexibility. The table tops are available in birch or oak veneer or in white, birch or oak laminate. Feel free to create different kind of expressions with different colours on the legs, the table top and the joint that connects the legs and the table top.

Knop 942 is available in two different heights; 73 cm or 75 cm. Why not go for the sound absorbing table top Quietboard that creates a less noisy environment. The frame has tight measurements, which makes it easier for chairs with armrests to fit underneath the table top. The legs are joined to the table top with the unique aluminium "knot". A very simple assembling – the legs are attached by the hands – no tools needed.

As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium "knot" is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch or oak.

The Knop table series is available in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice.

REMAKE

Solid wood (legs)

[Read more](#)

KARLSSON & BJÖRK

Designerduon består av Mattias Karlsson och Erik Björk. Mattias är född 1979 i Norrköping och Erik är född 1978 i Stockholm. De är verksamma i det egna bolaget Karlsson & Björk. För NC har Karlsson & Björk formgett bordsserien KNOP. Förutom NC så är några av uppdragsgivarna Gemla Fabrikens och S-line. De har också gjort inredningar för Kungliga Konsthögskolan och Cnema Norrköping. De har även varit gästföreläsare på Carl Malmsten Furniture Studies och på Nyckelviksskolan. De har bland annat haft utställningar på Artipelag 2013, Liljevachs 2012 och Röhsska museet 2009. Bland stipendierna finns bland annat Innovativ kultur 2013, The Scandinavian-Japan Saskawa Foundation, Estrid Ericsons stiftelse 2009, Siw och Carl Malmstens Minnesfond, Bo Edblads och Maureen Wells Stipendiefond, Asahikawa International Furniture Design Competition, Bronze Leaf 2008 samt Norrköpings kommuns kulturstipendium 2006.



NC Nordic Care AB

Box 30 573 21 Tranås Sweden
+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se
ncnordiccare.se

Metall

- Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa med mildt rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel.
- Till hårt smutsade ytor kan en fuktad trasa med alkohol användas.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Laminat

Laminat är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer.

- Daglig rengöring med torr trasa.
- För svårare fläckar kan rengöringsmedel utan slipmedel användas.
- Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan.
- Ringar och ränder som bildas på ytan avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.
- Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor.
- Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.
- Desinficering kan ske med alkohol om ytan eftertorkas.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t.ex. Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

NC Nordic Care AB